

Granraftehegn

Skal haven skærmes fra nabogrunden eller skal der skabes rum i haven, så kan man bygge et rustikt og naturligt hegn i granrafter. Rafterne varierer i tykkelsen og giver et levende og varieret hegn, der falder godt ind i omgivelserne.

Vælg mellem 3 forskellige pakker. Start med 1 startersæt og fortsæt med forlængersæt til den ønskede længde. Eller vælg muligheden for 12 m hegn. NB! Et forlængersæt kan ikke stå alene.

Leveres usamlet.
Færdigmål: se nedenfor

Pakkerne indeholder:

| PRODUKT | RAFTER Ø 50-70 mm 2,2 m | STOLPER Ø 100 mm 2,7 m | MÅL HEGN længde x højde |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Startersæt | 42 stk. | 2 stk. | 1,8 x 1,8 m |
| Forlængersæt | 42 stk. | 1 stk. | 1,8 x 1,8 m |
| Hegn 12 m | 250 stk. | 7 stk. | 12 x 1,8 m |

Rustfrie skruer. Anvend TX20



Byggevejledning:

- Spænd en snor ud ca. 15-20 cm parallelforskudt for, hvor hegnet skal stå i hele hegnets længde. Fjern eventuelle sten og bevoksning, så snoren sidder helt lige.
- Markér, hvor vil du have stolperne til at stå. Der skal være ca. 2 meter mellem stolperne for 220 cm lange rafter. Læg en rafte ud for hver sektion og tjek, at den sidste sektion ikke bliver for kort. Husk at rafterne skal dække stolperne og altså skal overlape lidt, når du lægger dem ud på jorden.
- Markér placering af alle stolper med en pind. Tjek at afstanden er ens og giver et symmetrisk udtryk.
- Bor hul til den første stolpe; 90 cm ned.
- Sæt stolpen i hullet. Tjek med lodstok (vaterpas), at stolpen står korrekt, mens du fylder jord i og stamper med bræt/lægtestump. Tilsæt lidt vand undervejs for yderligere at komprimere jorden. Brug evt. stolpebeton, hvis hegnet står vindudsat. Der må ikke komme beton under stolpen.
- Når den første stolpe er sat fast, så mål fra midten af stolpen og ud til snoren, så de næste stolper kommer til at sidde på samme måde. Placer næste stolpe og så fremdeles alle stolper.
- Nu kan du begynde at skrue rafterne på stolperne. Husk at rafterne skal sidde på henholdsvis forsiden og bagsiden af stolperne. Gør første sektion færdig og brug vaterpasset flittigt undervejs. Der skal være 5-10 cm luft fra jorden og op til første rafte. Da rafterne ikke er helt cylindriske, skal de sættes op med både vaterpas og øjemål for at få det pæneste udtryk.
- Når du er helt færdig med alle sektioner saves evt. overskydende stolpe af. Smør kapfladerne med vandbaseret grunder/træbeskyttelse og afslut evt. med en stolpehat.