

Til opsætning skal bruges: Pælebor, spade, skruemaskine, vaterpas, sav, vinkel, tommestok, blyant, muresnor samt en hammer.



Hegnet pakkes som enkelte dele og leveres eller afhentes hos din lokale tømmerhandel/byggemarked.



Start med at finde ud af, hvor den første stolpe skal være. Herefter borer eller graver du det første hul. Det skal være 80 til 90 cm dybt, for at stolpen står stabilt. Sørg for at stolpen står i vater, mens der fyldes jord i hullet og stemples omkring stolpen (om nødvendigt støbes i beton).



Når den første stolpe er sat, placeres en pind i flugt med hegnet. Der bindes en snor fra første stolpe hen til pinden for at sikre, at stolperne sættes på en lige række.



Herefter skal du sætte den næste stolpe. Brug en hegnsprofil til at finde den rigtige afstand. Bor et nyt hul og placer stolpen på samme måde som ved punkt 2. Monter herefter en profil foroven og forneden med en midlertidig skrue.



Nu har du styr på afstanden fra første til anden stolpe, og nu skal jorden omkring den også stemples fast. Husk hele tiden at holde øje med vaterpasset, så stolpen kommer til at stå i lod.



Nu fortsætter du med resten af stolperne på samme måde indtil de alle er på plads med profiler i bund og top til at holde det hele sammen, før de mellemste profiler monteres.



Herefter skal den første profil skrues fast. Start i bunden i den ene ende af hegnet. Der skal være minimum 4 cm fra profilen til jorden. Brug en endendørsskrue 4,0 x 60 mm.
Alle profilerne fastgøres med en skrue i hver ende.



Nu monteres resten af profilerne. Nederste og øverste profil skal have to skruer i hver ende, mens profilerne imellem kan nøjes med en enkelt skrue i hver ende. Våde profiler samles tæt mens tørre profiler skal have 2-3 mm slip mellem fer/not.



Når alle profiler er på plads, skal stolperne afkortes i den korrekte højde. Først markerer du på stolperne med en vinkel, hvor profilerens top går til. Derefter tager du øverste profil af. Stolperne skal skæres 1,5 centimeter under toppen af øverste profil.



Du kan lave en skærekasse, som groft sagt er tre stykker træ skruet sammen med en kant, som saven kan køre på. Når stolperne er klar lægger du de sidste hegnprofiler i og skruer dem fast. Husk at de øverste profiler skal have to skruer i hver ende.



Der skal være min. 5 mm slip fra toppen af øverste profil og til bunden af toppprofilens not for at undgå, at hegnprofilerne presser toppprofilen op fra stolpetoppen.



Nu mangler du kun at montere toppprofilen. Oftest er det pæneste, hvis profilen stikker 1-2 cm ud over enderne. Herefter markerer du midt over en stolpe, hvor toppprofilen skal saves over. Topprofilen monteres med to skruer i hver stolpe. Hvis du vil undgå at profilen flækker, er det en god ide at bore for til skruerne.